

# **Callvoip**Telefonie.nl

Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen

Postbus 5236 9700 GE Groningen

#### т (050) 820 00 00

- F (050) 820 00 08
- E callvoip@callvoip.nl

w www.callvoiptelefonie.nl

### Simmpl configuratie-handleiding voor Gigaset IP en Maxwell

v010322MT

In deze handleiding kunt u lezen hoe u uw Gigaset IP DECT instelt voor een VoIP-account van de Simmpl telefooncentrale.

## De handleiding is ook toepasbaar op een Sinus IP DECT (= speciale uitvoering Gigaset IP DECT). Let u er dan op dat u bij Telefonie $\rightarrow$ Voicemail geen vinkjes zet – het toestel zal dan niet gebeld kunnen worden.

#### 1. Maak een Simmpl toestelaccount aan

Voordat u de telefoon kunt instellen maakt u op de Simmpl centrale aan:

- een gebruiker (Extension)
- een toestel (Device)  $\rightarrow$  hier vindt u ook de SIP-username en password

Voor meer informatie, raadpleeg de Simmpl handleidingenbibliotheek.

#### 2. Sluit het Gigaset basisstation aan

Aan de zijkant van het Gigaset IP DECT basisstation vindt u de aansluitmogelijkheid voor een netwerkkabel. Sluit hier een netwerkkabel op aan en sluit de kabel aan de andere zijde aan op uw netwerk/router zodat het DECT basisstation met internet is verbonden.

#### 3. Meld de handsets op de DECT basis aan

U meld een handset aan door deze van de batterijen te voorzien; de handset zal vragen om op een basis te worden aangemeld met een melding zoals bv: [HS aanmelden]. Het is nu zaak dat de DECT basis en de handset op hetzelfde moment in de aanmeldstand worden gezet.

- het DECT basisstation zet u in de aanmeldstand door de knop op de voorzijde 5 seconden ingedrukt te houden.
- Een DECT handset set u in de aanmeldstand via menu Instellingen → Handset → handset aanmelden. Als u om een pincode wordt gevraagd, dan is de default code [0000].

#### 4. Vraag het IP-adres van de DECT basis op:

Om op het Gigaset IP DECT basisstation in te loggen heeft u het IP-adres nodig. Dat kunt u als volgt opvragen:

- Druk kort op de blauwe knop voorop de DECT basis; de aangemelde handsets gaan rinkelen en het IP-adres staat in het display van de handsets.
- Of: ga op een handset naar menu → instellingen → basis → lokaal netwerk → als u om een pincode wordt gevraagd is de default code [0000]. Daarna krijgt u het IPadres in het display te zien.

ING BANK 5041280 IBAN NL66INGB0005041280 BIC INGBNL2A KVK 02066541 BTW NL1041.63.252.B01

#### 5. Log in op het Gigaset IP DECT basisstation

- Ga naar internet en toets het IP-adres met de puntjes in de browser-adresbalk in. (NB: laat nullen voor de getallen in het IP-adres weg!)
- De standaard pincode is [**0000**]
- Na inloggen komt u op tab [Status]

#### Inloggen:

Vraag het IP-adres van het IP DECT basisstation op en toets dit in de browser in, het inlogscherm verschijnt. De default pincode is [0000].

Gigaset N510 IP PRO	
	Welkom
	Met deze interface kunt u uw apparaat beheren. Om veiligheidsredenen is het configuratieprogramma beveiligd met de systeem-PIN.
	Kies de gewenste taal voor menu's en dialoogvensters: Nederlands
	Voer uw systeem-PIN in:
© Circo et Communications CmbH 2012	

Als u bent ingelogd, ga naar tabblad [Instellingen]

Op deze pagina kunt u aangeven of de basis automatisch een IP-adres krijgt toegewezen of kunt u een vast IP-adres instellen. Wij adviseren DHCP; uw technisch adviseur kan u adviseren wat in uw situatie het beste is.

Gigaset	N510 IP PRO			
Home	Instellingen	Status		Afmelden
				?
Netwerk		Adrestoewijzing		•
P-comgurate Beveiliging		IP-adrestype:	Automatisch toegewezen	
Telefonie			192 - 168 - 178 - 027	IP-adrestype: wij adviseren
Messaging			255 . 255 . 255 . 000	om dit automatisch te laten
Infodiensten				toewijzen.
Telefoonboeken			192 - 168 - 178 - 254	
Apparaatbeheer			192 · 168 · 178 · 254	
				Goovangoordo installingon
		ſ	Geavanceerde instellingen verbergen	klik op deze button voor extra
		Behoer on afstand		instellingsmogelijkheden., o.a.
				de mogelijkheid om vanuit een
		netwerken toestaan:		ander netwerk (bv via VPN)
			Door deze parameter in te schakelen, verhoogt u het risico van ongeoorloofde toegang tot uw toestelinstellingen.	krijgen.
	Арг	paraatnaam in netwerk:	N510-IP-PRO	
		HTTP-proxy		
		Proxy inschakelen:	Ja O Nee	
		Proxy-server-adres:		
		Proxy-server-poort		
		VLAN-tagging		
			U dient de tagging-waarden van een virtueel LAN te ontvangen van uw provider. Bij onjuiste instellingen is een hardware-reset vereist.	
	VI	AN-tagging gebruiken:	Ja O Nee	
		VLAN-identificatie:		
		VLAN-prioriteit		
			Opsiaan Annuleren	

#### Telefonie – Lijnen

Ciascot									
Gigaset	I510 IP PRO								Lijnen: de Gigaset
									N510IP DECT biedt
Home	Instellingen	Sta	tus						ruimte voor 6 toestel-
									accounts waar u
Netwerk		Overizcht van	lijnen						verschillende accounts
Telefonie	_			Naam	Provider	Status	Actief		in kunt plaatsen. Klik
Lijnen									op [ <b>Bewerken</b> ] om
Geluid				214 N510IP	Andere provider	Aangemeld	<ul><li>✓</li></ul>	Bewerken	een account in te
Nummer toewijzen				IDO	Andoro providor	Codeoctiveord		Reworken	stellen.
Omleiding				112	Andere provider	Gedeactiveerd		Dewerken	Bij veld [ <b>status</b> ] moet
Kiesregels			3.	IP3	Andere provider	Niet		Bewerken	u na configuratie
Configuratie voicema	ail					geconfigureerd			[aangemeld] zien
Geavanceerde VoIP-	instellingen			IP4	Andere provider	Niet		Bewerken	staan. Vaak duurt dit
Messaging						geconingureeru			even: de eerste
Infodiensten				IP5	Andere provider	Niet		Bewerken	melding is [aanmelden
Telefoonboeken						hlink			mislukt] maar na
Apparaatbeheer				IP6	Andere provider	geconfigureerd		Bewerken	enkele seconden is de
		Drovider of DBX n	rofiel						registratie gereed en
		FIGHIGE OF FDA-	TORCI						ziet u [aangemeld] als
				Een profiel bevat (PBX).	alle relevante inste	lingen voor uw pr	ovider of	teletooncentrale	u het menu nogmaals
	Au	tomatisch controler profiel-upc	en op lates:	o Ja 🌑 Nee					
				D5	-1				
				Pron					
				Opslaan	Annuleren				

Om een VoIP-account in de Gigaset N510IP te registreren, klik op button [bewerken] bij de accountpositie die u wilt instellen.

Gigaset N510 IP PRO			
Home Instellin	igen Status		Amelden
Network Telefonie Lijnes	4. P-lip	Wijs een lijnnaam of een bestaand telefoonnumn identificatie	Bij <b>[Naam of nummer]</b> kunt u het account een naam geven; daaraan kunt u herkennen op welk nummer u
Geluid	Naam of nummer.	007 Simmpi 🔲	gebeld wordt en met welk nummer u wilt uitbellen. Zo kunt u by het
Nummer tsewijzen Omleiding Klesregels	VolP-configuratie / Profiet- download		onderscheid maken tussen een zaak- en privé nummer.
Configurate voicemail		Start conligerate-wizard	
Geavanceerde VoiP-instellingen Messaging Infodiensten	Provider: Profietversie	Andere provider	
Telefoonboeken	Persoonlijke providergegevens		
Apparaatbeheer	Login-naam:	uth49eud638nay	Loginnaam: SIP username (zie centrale)
	Login-wachtwoord		Login ww: SIP wachtwoord (zie centrale)
	Gebruikersnaam	uth49eud638nuy	Gebruikersnaam: SIP username (centrale)
	Displaynaam.	Calivoip - Remi	
		Geavanceerde instellingen verbergen	Klik on [Genvanceerde instellingen] voor
	Algemene gegevens van uw serviceprovider Domein. Proxy-server-adres Proxy-server-adres	pbx.callvoip.nl pbx.callvoip.nl 5069	de overige instellingen Domein: pbx.callvoip.nl Proxy-server adres: pbx.callvoip.nl Registratieserver: pbx.callvoip.nl Registratie ververstijd: 600 Uitgaande proxymode: Automatisch
	Registratieserver. Poort registratieserver:	ptx.callvolp.nl	Adres uitgaande server: pbx.callvoip.nl Netwerkprotocol: Alleen UDP
	Registratie ververstijd.	600 Bec	
	Netwerkgegevens van uw serviceprovider.		
	STUN gebruiken:	Ja O Nee	
	Adres STUN-server:		
	Poort STUN-server	3478	
	STUN-ververstijd	240 Sec	
	NAT-verversing:	20 sec	
	Uitgaande proxy-mode:	Altijd O Automatisch      Nooit	
	Adres ultgaande server:	pbix callvoip ni	
	Uitgaande proxy-poort	5060	
	Netwerkprotocol selecteren	alleen UDP	
		Opslaan Annuleren	Lijn verwijderen

Sluit af met [**opslaan**]. U komt terug bij de lijnen; eerst zal de lijn [**Aanmelding is mislukt!**] tonen. Als u na ca. 20 seconden ververst zou de status [**Aangemeld**] moeten zijn.

#### Geluid

De geluidsinstellingen zijn belangrijk voor om de geluidskwaliteit te optimaliseren.



#### Nummer toewijzen

Hier kunt u per handset bepalen:

- Met welke lijn er wordt uitgebeld (dit is er altijd maar één)
- Op welke lijnen de handset reageert (dit kunnen er meer zijn)

Gıgaset	N510 IP PRO						
Home	Instellingen	Status					Afmelden
Netwerk Telefonie Lijnen Geluid Nummer toewijzen Omleiding Kiesregels Configuratie voicen Geavanceerde VolF Messaging Infodiensten Telefoonboeken Apparaatbeheer	nail '-instellingen	Handsets INT 1 Call Manager	Selecteer voor elke lijnen voor inkomer Naam DECT 1 Lijn 214 Zaak IP2 Selecteer een lijn voor elke oproep Selecteer de lijn en Lijn 214 Zaak IP2 214 Zaak IP2	handset de lijn vo nde oproepen. voor uitgaande gesprekken O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	oor uitgaande oproepen en één of voor inkomende gesprekken 2 handset voor uw PC Call Manager Handset INT 1	meerdere	<b>?</b> Hier kunt u de handset een naam geven. Hier stelt u de uitgaande lijn in en op welke lijnen de handset rinkelt Hier kunt u instellen dat u bij elk uitgaand gesprek de lijn moet kiezen.

#### Configuratie kiesregels

Bij Gigaset modellen met een **vaste-lijn-aansluiting** zoals de C610IP en de C530IP is het raadzaam om te zorgen dat de kiesregel voor het bellen naar noodnummer 112 niet via de vaste lijn gaat (default) maar dat u ook deze via uw Simmpl VoIP-account laat lopen. Ingeval van een calamiteit zal er dan dus via uw Simmpl VoIP lijn worden gebeld.

Gigaset	C610	IP		
Home	Instellingen	Status		Afmelden
Netwerk Telefonie Lijnen Geluid Nummer toewijzer Doorschakeling Kiesregels Configuratie voice Geavanceerde Vol Messaging	n mail IP-instell.	Kiesregels	Met Telefoonnummer <sup>reg</sup> - ioco- de 110  Vaste net  Verwijderen  112  Vaste net  Verwijderen  112  Vorwijderen  112  V	?
Infodiensten Telefoonboeken Apparaatbeheer	c	Nettijncode ode voor vaste lijn: ode voor VoIP-lijn:	De netlijncode wordt automatisch vóór het kiezen voor het nummer geplaatst. Niet gebruiken Niet gebruiken Vopslaan Annuleren	

Bij accounts die een voicemailbox hebben kunt u het voicemailnummer instellen. Als u op de handset dan de voicemailknop gebruikt, wordt het voicemailnummer automatisch gebeld.

#### Configuratie voicemail

Bij accounts die een voicemail-box hebben kunt u het voicemailnummer instellen. Als u op de handset dan de voicemailknop gebruikt, wordt het voicemailnummer automatisch gebeld.

**BELANGRIJK**: bij de SINUS (speciale editie van de Siemens Gigaset telefoon) kunt u NIET gebeld worden als u de voicemail aanvinkt; let er hierbij dus op dat u het vinkje weglaat om het toestel voor inkomende en uitgaande gesprekken te kunnen gebruiken.

Gigaset N510	) IP PRO					
Home	Instellingen	Status				Afmelden
Netwerk	Confi	guratie voicemail				?
Telefonie Lijnen		Lijn 214	l Zaak	Telefoonnummer 1233	Actief	
Nummer toewijzen		IP2				
Kiesregels						
Configuratie voicemail Geavanceerde VoIP-inst	tellingen					
Messaging Infodiensten						
Telefoonboeken						
Apparaatbeheer						
		C	Opslaan	Annuleren		

Simmpl gebruikt 1233 als persoonlijk voicemailnummer en 1233 gevolgd door uw bedrijfsvoicemailboxnummer als bedrijfsvoicemailnummer (deze laatste stellen wij standaard in op de laatste vier getallen van uw telefoonnummer – u kunt deze op de Simmpl centrale zelf aanpassen).

#### Geavanceerde VoIP-instellingen



**Telefoonboek** Diverse modellen Gigaset bieden Telefoonboek-opties. Als default stellen wij dit als volgt in:

Gıgaset	C610	IP			
Home	Instellingen	Status			Afmelden
Netwerk Telefonie		Openbare online- telefoonboeken			?
Messaging			U kunt de online-telefo weergeven.	oonboeken van verschillende providers op de	e handset laten
Telefoonboeken			Provider	Selecteer	
Online-telefoonboe	łk		DE - klickTel	Γ	
Telefoonboekoverd	racht		NL - De Telefoongids	V	
Apparaatbeneer			NO - Gule Sider		
			DK - De Gule Sider	Г	
			CH - tel.search.ch	Г	
	۱ auto	Vaam van de beller omatisch opzoeken	Uitgeschakeld	~	
			Opslaan	Annuleren	

#### Apparaatbeheer – overige

Gigaset	N510 IP PRO										
Home	Instelli	ngen	Status						Via deze b de basis ir	outton kunt n de DECT	u
Netwerk Telefonie Messaging		handse	Nieuwe handsets aanmelden Schakel naar tregistratiemodus:		Start re	gistratie	]——	<b>—</b>	aanmelds bv. als u f repeater v	and zetten andsets of vilt aanmel	n, Feen den.
Telefoonboeken Apparaatbeheer Datum en tijd Lokale instellingen			Eco Mode Eco Mode: Eco Mode Plus:	I Rec I Sch rust	luceert het D akelt het DE Istand uit.	DECT-signaal en I CT-signaal van h	het bereik van het Iet basisstation er	basisstation 1 de handset	in de		
Overige Opnieuw starten & I Opslaan en herstell Firmware-update	nerstellen ien	Syst bas Ethe V VoIP-sta	eem-PIN-code van sisstation wijzigen Nieuwe PIN-code: ED-signalering op basisstation metverbinding en - rerkeer signalerus VoIP-status utus op de handset weergeven:	o Ja	<ul> <li>Nee</li> <li>Nee</li> </ul>		-		Hier kun de basis DECT sig het DEC <sup>-</sup> economi en daarn energie l	t u insteller omgaat me naal → u k Γ-signaal scher uitze nee straling pesparen.	n hoe et het cunt nden g en
				Ор	slaan	Annuleren					

#### Apparaatbeheer $\rightarrow$ Opnieuw starten en herstellen

Gigaset N510 IP PRO									
Home	Instellingen	Status			Afmelden				
Netwerk Telefonie Messaging Infodiensten	Sy	ysteem opnieuw starten Nieuwe start Standaardinstellingen	ОК		Klik op [ <b>Nieuwe start</b> ] om de DECT basis te herstarten. De instellingen blijven behouden.				
Telefoonboeken Apparaatbeheer Datum en tijd Lokale instellingen Overige Opnieuw starten & h Opslaan en herstelle	ierstellen in	Reset starten	Alle instellingen van het basisstation standaardinstellingen. OK	worden teruggezet op de	Klik op [Reset starten] als u de basis naar fabrieksinstellingen wilt laten gaan. NB: alle instellingen gaan verloren en u dient de basis opnieuw in te stellen!				
Firmware-update									

Home Instru	RO ellingen Status			Handig: als u de basis heeft ingesteld, sla de configuratie op. Mocht het nodig zijn, dan kunt u
Netwerk Telefonie Messaging	Toestelinstellingen opslaa op P Instellingen opslaar	n C 1: Opslaan		deze of een andere basis snel weer inregelen door de configuratie te laden.
Infodiensten Telefoonboeken Apparaatbeheer	Toestelinstellinge opnieuw laden van P Instellingenbestand	n C t	Bladeren	
Datum en tijd Lokale instellingen Overige		Herstellen		Hier kunt u een configuratiebestand inladen.
Opnieuw starten & herstellen Opslaan en herstellen Firmware-update				

#### Apparaatbeheer $\rightarrow$ Opslaan en herstellen

#### Apparaatbeheer → Firmware-update

Gigaset	N510 IP PRO			
Home	Instellingen	Status		Wij raden aan om de automatische firmware update uit te schakelen; u houdt dan zelf
Netwerk Telefonie Messaging		Firmware-update Data-server: Alternatieve locatie	profile.gigaset.net/device	controle en wordt niet verrast als er onverhoopt functies veranderen of uitvallen.
Infodiensten Telefoonboeken Apparaatbeheer	Autom	firmwarebestand: atisch controleren op software-updates:	Ja O Nee	
Datum en tijd Lokale instellingen Overige			Het toestel controleert vooraf of aan de specificaties voor eer succesvolle update wordt voldaan. De firmware wordt daarna gedownload zonder extra terugkoppeling. Tijdens de downlo en undate wordt de verbindinn tu sen de bandest en bet	n a ad
Opnieuw starten & t Opslaan en herstell Firmware-update	wenge )pnieuw starten & herstellen )pslaan en herstellen irmware-update		basisstation verbroken. Na een succesvolle update herstelt handset de verbinding met het basisstation. Firmware updaten	Met button [firmware update] kunt u de basis vragen om te zoeken naar nieuwe firmware.
	F	irmware-downgrade	U kunt de firware terugzetten op de versie van voor de laatste undate	
	U kunt de firmware downgrader		Vorige versie U kunt de firmware downgraden naar de geleverde versie. A persoonlijke instellingen worden verwijderd	U kunt ook kiezen om de basis naar een vorige firmware te laten gaan of naar de geleverde
			Geleverde versie	firmware versie.
			Opsiaan Annuleren	

#### Status

Controleer hier de statusgegevens van uw toestel:

Gigaset	N510 IP PRO							
Home	Instellingen	Status						Afmelden
satus		IP-configuratie				Op tabl	blad [Status	5] ] krijat
Toestel		IP-adres:	192.168.178.27			u een c	verzicht va	n een
Lijnen		MAC-adres:	7C:2F:80:5B:A3:9E			aantal	toestelgege	vens,
		MAC-id:	7C2F805BA39E-C	C1B1		waaron	ider het aan	tal
	Арра	araatnaam in netwerk:	N510-IP-PRO			geregis	treerde har	dsets.
					L	_	_	
		Software						
		Firmware-versie:	42.073 (42073000	00000 / V42.00)				
	Gere	egistreerde handsets						
		1.	INT 1					
		Tijd en datum						
		Tijd:	21:32					
		Datum:	07.06.2014					
	L	aatste synchronisatie:	07.06.2014 03:28					
Gigaset								
Olgaset	NOTO IP PRO							
								Afraaldaa
Home	Instellingen	Status						Aimeiden
Status		Verbindingsstatus						
Toestel								
Lijnen			Verbindingstype	Naam	Status		Omleiding	
			VolP	214 Zaak	Aangei	meld	Uit	
			VolP	IP2	Gedea	ctiveerd	Uit	

Op tabblad [**Status**] onderdeel [**Lijnen**] krijgt u een overzicht van de lijn-details; het aantal

lijnen, de naam en de status.

#### **BLF Maxwell 10**

Onder functietoesten gaat u naar [toetsen]. Hier klikt u vervolgens op [toevoegen] > [bewerken]

G	Igaset MAXWELL IP PRO					
	Uitlogg	en			Version : 1.50	
			Instellingen		Status	
* * *	Netwerk en interfaces Telefonie Diensten Functietoetsen Toetsen Systeem	Functietoetsen Functietoetsen Toetsen Name	Toetsinstelling Opslaan	Toevoegen		

Toevoegen > Edit

G	Igaset MAXWELL IP PRO				
	Uitlogg	en			Version : 1.50
			Instellingen	Status	
) )	Netwerk en interfaces Telefonie	Functietoetsen			_
•	Diensten Functietoetsen	Toetsen	РКЗ		Functie: BLF Lijn: selecteer de lijn waarmee u
•	loersen Systeem	Lijn	BLF Verkoop		standaard uitbelt Naam: vul hier de naam van biivoorbeeld uw collega in
		Naam	Janneke		Telefoonnummer: Vul hier het verkorte kiesnummer van uw
		Telefoonnummer	001		conega m.
		Oproepovernamecode			
			Opslaan Annuleren		

Aan de linkerkant het overzicht van de sneltoetsen. Rood: toestel ingesprek Groen: toestel vrij



#### Handmatige configuratie Maxwell Basic en Maxwell 3

In deze handleiding kunt u lezen hoe u uw Gigaset Maxwell IP Phone instelt voor een VoIP-account van de Simmpl telefooncentrale.

#### 1. Sluit de Gigaset Maxwell aan

Aan de achterkant van het Gigaset Maxwell toestel vindt u de aansluitmogelijkheid voor een netwerkkabel. Sluit hier een netwerkkabel op aan en sluit de kabel aan de andere zijde aan op uw netwerk/router zodat het toestel met internet is verbonden.

#### 2. Inloggen op de webpagina van de Maxwell:

Om op de Maxwell in te loggen heeft u het IP-adres nodig. Dat kunt u als volgt opvragen:

- Ga via de menu toets (middelste knop op het toestel) instellingen → lokaal netwerk.
   Afhankelijk van het model dient u naar beneden te scrollen. Dit kan door op de onderste knop van de zilveren rand om de menutoets te drukken
- Vul het ip adres in de adresbalk van de browser in.
- Het standaard wachtwoord is [admin]

Welkom	
Welkom Taal Wachtwoord	Nederlands • Cogin

#### 3. Maak een Simmpl gebruiker aan

Voordat u de telefoon kunt instellen maakt u op de Simmpl centrale aan:

- een gebruiker (Extension): naam met een verkort nummer.
- een toestel hoeft u niet aan te maken als u het toestel automatisch laat instellen (auto provisioning)

#### 3. Advies: configureer via AUTO PROVISIONING

Wij adviseren om de Maxwell via AUTO PROVISIONING automatisch door de telefooncentrale te laten instellen: dit gaat snel en de resultaten zijn goed. Bij het aanmaken van een toestelaccount vindt u deze optie.

De de Simmpl beheerpagina vraagt om: MAC adres en MAC ID:

Maxwell 10	Maxwell 3	Maxwell Basic
in and	+++++ Synet	
N510 IP PRO	N720 IP PRO	
Provisioning	lk wil dit toestel aut	omatisch configureren: Ja
MAC adres *	MAC ID *	
7C-2F-80-BA-52-32	A1F7	

Deze 2 codes vindt u in de Maxwell in menu STATUS:

		Gigaset
SETTINGS 📃 STATUS		• •
	IP Configuration	
Connections	IP Address	172.17.21.100
SIP Protocol	MAC address	7c:2f:80:ba:52:32
PCAP Logging	Device Name in Network	Maxwell-3-ba5232
Storage Allocation	Uptime	29d 2h 53m
	Total Uptime	288d 2h 54m
	Port Settings	
	LAN port	1000 MBit full duplex
	PC Port	not connected
	Software	
	Firmware version	2.22.7-release
	Firmware variant	default
	Provisioning and Configurat	ion
	Settings version	0
	MAC-ID	7C2F80BA5232-A1F7
	Date and Time	
	Time	16:12
	Date	23.06.2018
	Time Server	pool.ntp.org
	Last synchronization with Time Server	23.06.2018 16:01

Vul deze 2 gegevens in en doorloop de wizard op de SIMMPL centrale om te zorgen dat het juiste gebruikersaccount in de Maxwell wordt gezet.

#### Checken van de Maxwell instellingen

Op de Maxwell configuratie pagina kunt u aangeven of de basis automatisch een IP-adres krijgt toegewezen of kunt u een vast IP-adres instellen. Wij adviseren DHCP; uw technisch adviseur kan u adviseren wat in uw situatie het beste is.

🌣 INSTELLINGEN	STATUS			<u> </u>
Netwerk	<b>~</b>	IP		
IP		Toestel naam in het netwerk	Maxwell	
LAN				
Telefonie	>	Adrestoewijzing		
Online-contacten	>	Netwerktype	IPv4 •	
Toestel	>	Type IP-adres	Dynamisch 👻	
Web configurator	>	IP-adres	192.168.21.145	
Systeem	>	Subnetmasker	255.255.255.0	
		Standaardgateway	192.168.21.254	
		Voorkeur-DNS		
		Alternatieve DNS	8.8.4.4	
			Opslaan Annuleren	

💠 settings 🛛 🗮 statu	JS				Gigaset
Network	>	SIP			
		Transport Protocol	UDP		•
		SIP port	5060		
Connections		SIP Timer T1	500	ms	
Audio		SIP Session Timer	3600	sec	
Phone System Call Settings		Failed Registration Retry Timer	60	sec	
Call Divert		Subscription Timer	300	sec	L
Do not Disturb		Failed Subscription Retry Timer	300	sec	
Dialling Plans		PRACK	Yes No		
Voicemail		Display Diversion Info	Yes No		
Online Directories	>				
Online Services	>	RTP			
Desk Phone	>	RTP port	8000	l r	
Web Configurator	>	Use random RTP ports	Yes No		Willekeurige RTP-Poorten gebruiken: Ja Symmetric poort gebruiken: Ja
System	>	Use symmetric port	Yes No		
		Use RTCP	Yes No		de Simmpl provisioning voor Gigaset
		Enable RTCP-XR	Yes No		Maxwell gebruik maakt; Dit raden wij u aan.
		Security		_	
		Secure Real Time Protocol (SRTP)	Yes No		
		Accept non-SRTP calls	Yes No		
		SIP via TLS	Off		-
			Set		Cancel

#### Vervolgens klikt u op [Telefonie] > [SIP en RTP algemeen]

#### SIP accounts:

Hier kunt u verschillende lijnen configueren. Druk op de [bewerk] toets om een lijn in te stellen.

						(	Giga	aset
SETTINGS	<b>E</b> STATUS							
Network	>	Connections						
	*					Default send		
VoIP		Name	Domain	Status	Active	Connection		
		1 200	pbx.callvoip.nl	~	<ul><li>✓</li></ul>	۲	Ø	Ē
Audio		2		×			G	Î
Phone System		3		×			Ø	Î
Call Settings		4		×			G	
Call Divert		SIP Accounts-Failove	er Yes	No		Klik on het	icoon	tie om i
Do not Disturb								ije oni i
Dialling Plans								
Voicemail								
Online Directories	>							
Online Services	>							
Desk Phone	>							
Web Configurator	>							
System	>							
			S	et	Cancel			

#### SIP-account settings:

				Gigaset	
SETTINGS	≡ status			1	
Network	>	1. IP Connection			
Telephony		Connection name or number	200	Noom of nummers \	/ul hiar hat varkarta
VolP				kiesnummer in	
Connections		Personal Provider Data		Authoritortionsom	
Audio		Authentication Name	uauxul38ilpr	Authenticatie wach	twoord: SIP
Phone System		Authentication Password	•••••	wachtwoord	ID achruikaranaam
Call Settings		Username	uauxul38ilpr	Weergegeven naam	<b>1:</b> Vul hier bv het
Call Divert		Display Name	200	verkorte kiesnummer	of bedrijfsnaam in.
Do not Disturb				Domein:	
Dialling Plans		General Data of your Service P	rovider	Proxyserveradres:	pbx.callvoip.nl
Voicemail		Domain	pbx.callvoip.nl	Registratieserver:	bbb.callvoip.nl
Online Directories	>	Proxy server address		Registratieserverpo	oort: 5060
Online Services	>	Proxy server port	5060	Registratievernieuv	vingstija: 180
Desk Phone	>	Registration Server		Redundantie - DNS	-query: SRV + A
Web Configurator	>	Registration Server Port	5060	STUN: Nee	
System	>	Registration Refresh Time	180 sec.	Liitaaande-provum	
		-		Uitgaande-serverad	fres: pbx.callvoip.nl
		Redundancy		Uitgaande-proxypo	ort: 5060 REC 4733
		Redundancy - DNS query	SRV + A 🔹	DTMF-onderhandel	ing: Nee
				Allow header "route	e" in SIP messages:
		Network Data of your Service F	Provider	CLIP gebruiken uit:	PAI + PPI + From
		STUN	Yes No		
		NAT Refresh Time	20 sec.		
		Outbound Proxy mode	Never -		
		Outbound Server address			
		Outbound Proxy port	5060		
			250 (700		
		DIMF Iransmission	RFC 4733 +		
		Automatic negotiation of DTMF transmission	Yes No		
		Allow header "route" in SIP	Yes No		
		messages			
		Display of Caller Information			
		Calling Party (User Part)	PAI + PPI + FROM -		
			Set Cancel		

#### Codecs



#### Voicemail

INSTELLINGEN	E STATUS				2
Netwerk	>	Voicemail			
	~	SIP-account	Mailbox	Actief	
SIP & RTP algemeen		012	1233		
SIP-accounts					
Codecs			л — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	failbox vul hier het voicemailn	ummer in
Telefonieplatform			v	oicemail af te luisteren.	
Oproep instellingen			1	.233 = persoonlijke voicemail (	default uit) fsvoicemail
Oproep omleiden			-		svolceman
Niet storen (DND)					
Kiesplannen					
Online-contacten	>				
Toestel	>				
Web configurator	>				
Systeem	>				
			Opslaan Anr	uleren	

#### Toetsen en LED's

Hier zijn de sneltoetsen in te stellen. U kunt hier kiezen voor een lijn-toets, een sneltoets of een BLF toets om te zien wie er in gesprek is.

NB via de autoprovisioning kunt u dit instellen op de SIMMPI centrale via button **CUSTOMZE DEVICE BEHAVIOUR** 

Maxwell	Maxwell 3 provisioning test							
Gigaset pro								
Naam Maxwell 3 p MAC Adres 7C-2F-80-BA	rovisioning test -52-32	Meri <b>Giga</b> MAC <b>A1F</b>	Merk / Type Gigaset PRO / Maxwell 3 MAC ID A1F7					
Naam	SIP- account	Koppel aan gebruiker	IP adres	Verloopt op				
200	uauxul38ilpr		172.17.21.100 141.0.31.62	18/01/1970 17:56				
Ве	werk toestel		Customize device	e behaviour				

U kunt in het toestel ook instellingen bekijken.

Als u wijzigingen doorvoert zal de auto provisioning de instellingen ca 12 uur later weer terugzetten naar de instellingen op de server.

🔅 INSTELLINGEN 🛛 🗏 STATI	US						
Netwerk	>	Programmeerbare toetaen					
Telefonie	>	Toets	Functie				
Online-contacten	>	Contacten	Lokale contact	ten *			
		Berichten	Standaard	-			
Hoofdmenu		Niet storen (DND)	Standaard	-			
Ringtones		Wachtstand	Standaard	-			
Display		Conferentie	Standaard	-			
Screensaver							
Bericht notificatie		Functietoetsen					
Toetsen & LED's		Toets	Functie	LED kleur		Vergrendelen	
Events		Links 1 (Marieke)	BLF	Rood	•		G
Web configurator	>	Links 2 (Callvoip)	Snelkiezen	Rood	-		C
Systeem	>	Links 3	SIP-account	Rood	•		G
		Links 4	Geen	Rood	-		G
		Rechts 1	Geen	Rood	-		C
		Rechts 2	Geen	Rood	-		G
		Rechts 3	Geen	Rood	•		G
		Rechts 4	Geen	Rood	-		G
			Upsiaan	Annuleren			

INSTELLINGEN	<b>E</b> STATUS			1
Netwerk	>	Toets	Links 1	
Telefonie	>	Functie	BLF	•
Online-contacten	>	SIP-account	012	•
		Telefoonnummer	002	
Hoofdmenu		Oproepovername code	*8	
Ringtones		Weergegeven naam	Marieke	
Display				Functie: Kies hier de gewenste functie
Screensaver				In dit voorbeeld kiezen we BLF
Bericht notificatie				SIP_account: hier kiest u indien u meerdere accounts heeft het juiste account
Toetsen & LED's				Telefoonnummer: vul hier het verkorte
Events				kiesnummer in. Oproepovername code: *8(dit maakt het
Web configurator	>			mogelijk om een rinkelend toestel over te
Systeem	>			Nemen via call pickup) Weergave naam: vul hier de naam van uw
				collega in
			Oralizza I. I.	
			Upsiaan Annulerer	

pagina 25 van 26

#### Productafbeeldingen

#### Gigaset N300A

U kunt tot 6 handsets aanmelden Ruimte voor 6 accounts (nummers) Max. 2 simultane gesprekken Voeding via adapter (meegeleverd) LAN-kabel aansluiting aan zijkant DECT basis Optioneel: gebruik DECT repeater



#### Gigaset S850A

Combinatie van een IP DECT Basis + C530 handset Ruimte voor 6 accounts (nummers) Max. 2 simultane gesprekken Voeding via adapter (meegeleverd)



#### Gigaset N510IP Pro

U kunt tot 6 handsets aanmelden Ruimte voor 6 accounts (nummers) Max. 4 simultane gesprekken Voeding via adapter (meegeleverd) of PoE LAN-kabel aansluiting aan zijkant DECT basis Optioneel: gebruik DECT repeater



#### **Gigaset Pro Handsets**

De S850HX (casual), S650H (kantoor) en de R650H (robuust) Pro handsets zijn zeer populair Gigaset PRO handsets die u kunt gebruiken in combinatie met de N510IP Pro basis.



#### Links:

Callvoip.shop: Fabrikant: https://callvoip.shop/ http://www.gigaset.com/nl NL/ondersteuning.html

#### **Resetten naar factory defaults:**

- Druk de button op het basisstation in en haal de basis van de stroom af.
- Sluit de stroomkabel weer aan maar houd de button nog 15 seconden vast.
- Laat de knop nu los de basis is nu gereset naar fabrieksinstellingen

Deze informatie wordt u aangeboden door:



@: callvoip@callvoip.nl
W: www.callvoiptelefonie.nl

